Guida alla posa del tuo kit grafiche

Spessi, stampati a 8 colori nel nostro laboratorio, con colla extraforte e laminazione applicata a caldo: i nostri kit grafiche sono fatti per durare. Ecco come applicare il tuo come un professionista: materiale, preparazione, applicazione, finiture e cura.

Non ti mentiamo: prenditi il tuo tempo per un risultato perfetto. Calcola da 1 ora a 1 ora e mezza.

1

PASSAGGIO 1

Il materiale

Prima di iniziare, prepara:

- Acqua e sapone e un panno
- Alcol isopropilico per sgrassare
- Panni morbidi e asciutti
- Una spatola in feltro o un panno in microfibra
- Un asciugacapelli o una pistola termica

Lavora in un posto pulito e senza polvere, a temperatura ambiente (evita il freddo). Smonta le plastiche se puoi: l'applicazione è molto più semplice.

2

PASSAGGIO 2

Riconosci i pezzi

Prima di pulire qualsiasi cosa, apri il kit e stendi tutti i fogli. Appoggia ogni adesivo sul suo pezzo senza togliere la carta: parafanghi, fianchetti, convogliatori, mascherina portafaro, coperture serbatoio.

Consiglio: aiutati con le foto della scheda prodotto e con i fori delle viti per capire dove va ogni adesivo.

3

PASSAGGIO 3

Preparare le plastiche

Prima lava ogni plastica con un panno e del sapone. Sgrassa bene con alcol isopropilico, poi ripassa un panno morbido per asciugare perfettamente le superfici. Una superficie pulita e asciutta è la base per una buona tenuta.

Consiglio: se c'è un vecchio kit, toglilo ed elimina tutti i residui di colla.

4

PASSAGGIO 4

Calibrare l'adesivo

Appoggia l'adesivo sul suo pezzo, togli solo un pezzetto della carta protettiva e incolla leggermente un'estremità. Così calibri bene l'adesivo prima di applicarlo definitivamente.

5

PASSAGGIO 5

Applicare con il calore

Quando la base è ben posizionata, togli la carta poco a poco spingendo l'aria verso l'esterno. Scalda anche la plastica prima e durante l'applicazione: la colla fa presa molto meglio su una plastica calda.

Non aver paura di ricominciare se l'adesivo è storto: in laboratorio a volte lo applichiamo e lo stacchiamo 2 o 3 volte prima di avere un risultato perfetto.

6

PASSAGGIO 6

Le finiture

Una volta applicato l'adesivo, ripassa un'ultima volta scaldando tutta la plastica e premi bene sui bordi. Insisti su curve e angoli: il calore ammorbidisce il kit perché segua perfettamente la forma.

DIRETTAMENTE DAL LABORATORIO

I trucchi pezzo per pezzo

Quello che abbiamo imparato applicando kit grafiche ogni giorno.

Fianchetti con foro vite

- Togli un pezzetto della carta protettiva accanto al foro della vite (il foro nell'adesivo).
- Appoggia leggermente e calibra l'estremità più lontana dal foro, tira un po' e applica l'adesivo.
- Ora hai una buona base: togli il resto della carta spingendo l'aria verso l'esterno.
- Scalda la plastica e l'adesivo, soprattutto su curve e angoli: l'adesivo si ammorbidisce e la colla fa presa meglio.

Parafango anteriore

È più o meno la stessa cosa delle plastiche, perché anche qui ci sono curve.

- Sul parafango **Acerbis Evo**: allinea i fori in alto sul parafango e applica verso l'avanti.
- Tira bene spingendo fuori l'aria, un colpo di calore sul parafango e sull'adesivo, ed è incollato.
- Ripassa un calore leggero ovunque premendo bene sui bordi.

Coperture serbatoio in plastica

- **Importante:** sulle plastiche basta sgrassare una volta, ma qui bisogna insistere. Sgrassa 2 o 3 volte con alcol isopropilico, poi passa un panno asciutto.
- Scalda leggermente il serbatoio e l'adesivo, applicalo in un colpo solo e premi forte.

Perché? I serbatoi in plastica non sono stagni al 100 %: c'è sempre del gas che fuoriesce. Il tuo adesivo deve quindi essere incollato e fissato benissimo.

Mascherina portafaro

- Smontala se puoi: in piano sul banco, l'applicazione è molto più semplice.
- Allinea prima l'adesivo sulle aperture del faro (ottica, LED). È il tuo riferimento per tutto il resto.
- La mascherina è molto curva: scalda leggermente la mascherina e l'adesivo, poi applica dal centro verso i bordi, poco alla volta.

Perché il mio adesivo ha tanti piccoli tagli all'interno?

È normale, ed è voluto. Gli adesivi per i **serbatoi in plastica** hanno dei tagli per far uscire i vapori del carburante, che evaporano attraverso la plastica.

Senza questi tagli, l'adesivo non durerebbe più di un mese.

PROBLEMI, RISOLTI

Problemi ed errori da evitare

Le domande che ci fanno più spesso e come risolverle.

Togliere il vecchio kit

- Scalda il vecchio adesivo per qualche minuto con l'asciugacapelli o la pistola termica per ammorbidire la colla.
- Solleva un angolo con l'unghia e tira lentamente, in piano, continuando a scaldare.
- Togli tutti i residui di colla, poi lava e sgrassa come al passo 3.

Una bolla d'aria?

- Subito dopo l'applicazione, prova prima a spingerla verso il bordo con la spatola.
- Se resta, stacca delicatamente l'adesivo fino alla bolla, scaldalo leggermente e riapplicalo spingendo l'aria verso l'esterno.
- **Non forarla:** il forellino può dare problemi durante il lavaggio o la pulizia con prodotti come l'alcol.

Errori da evitare

- **Tirare il vinile a freddo:** si deforma e finisce per staccarsi. Prima scalda, poi tira con delicatezza.
- **Surriscaldare:** tieni la pistola termica a 25-30 cm, sempre in movimento, al minimo.
- **Luogo ideale:** applica al riparo, tra 20 e 30 °C, perché la colla si attivi bene ovunque e in modo uniforme.
- **Lavare troppo presto:** aspetta 3 o 4 giorni prima del primo lavaggio.

DOPO LA POSA

Manutenzione del kit

- Aspetta 3 o 4 giorni prima di lavare la moto
- Tieni l'idropulitrice lontana dai bordi
- Lava con acqua e sapone e una spugna morbida
- Niente solventi né prodotti abrasivi sul kit

DOMANDE FREQUENTI

Le tue domande sull’applicazione

Quanto tempo serve per applicare un kit grafiche?

Calcola da 1 h a 1 h 30 per un kit completo. Prenditi il tuo tempo: in laboratorio a volte rifacciamo un adesivo 2 o 3 volte prima di avere un risultato perfetto.

Qual è la temperatura migliore per l’applicazione?

Tra 20 e 30 °C, al riparo. Così la colla si attiva ovunque in modo uniforme. Evita il sole diretto e le plastiche fredde.

Bisogna scaldare la plastica o solo l’adesivo?

Entrambi. In laboratorio scaldiamo la plastica prima, durante e dopo l’applicazione: la colla fa presa molto meglio su una plastica calda. Tieni la pistola termica a 25-30 cm, sempre in movimento.

Con cosa sgrassare le plastiche?

Con alcol isopropilico, dopo un lavaggio con acqua e sapone e un’asciugatura con un panno morbido. Su un serbatoio in plastica, sgrassa 2 o 3 volte.

Ho una bolla d’aria, cosa faccio?

Prima spingila verso il bordo con la spatola. Se resta, stacca delicatamente fino alla bolla, scalda leggermente e riapplica. Non bucarla mai con un ago.

Quando posso lavare la moto dopo l’applicazione?

Aspetta da 3 a 4 giorni prima del primo lavaggio, il tempo che la colla faccia presa del tutto.

QUALITÀ DA LABORATORIO

Perché i nostri kit durano

Una buona applicazione è metà del lavoro. L’altra metà è il kit. Da Army non facciamo kit grafiche economici: facciamo kit che durano.

Adesivi spessi: Un vinile spesso che resiste meglio allo sfregamento degli stivali e all’uso off-road.

Stampa a 8 colori: Colori pieni e sfumature precise, fedeli al lavoro dei nostri grafici.

Colla extraforte: Una presa solida sulle plastiche, pensata per reggere vibrazioni, lavaggi e uscite.

Laminazione applicata a caldo: La pellicola protettiva è applicata a caldo per una maggiore durata: il tuo kit mantiene i colori più a lungo.

Un collettivo di artisti dal 2014: veri grafici appassionati di moto e un laboratorio interno, senza subappalti.

Ti serve aiuto con la posa?

Una domanda sul tuo kit o su un pezzo difficile? Scrivici, ti rispondiamo in fretta. Scrivici su armysctv.com.