Monteringsguide for dekorsettet ditt

Tykke, trykt i 8 farger i vårt eget verksted, med ekstra sterkt lim og varmpåført laminering: dekorsettene våre er laget for å vare. Slik monterer du ditt som en proff: utstyr, forberedelse, montering, finish og vedlikehold.

Vi skal ikke lyve: ta deg god tid for et perfekt resultat. Regn med 1 til 1,5 time.

1

STEG 1

Utstyret

Før du starter, ha klart:

- Såpevann og en klut
- Isopropylalkohol til avfetting
- Myke, tørre kluter
- En filtskrape eller en mikrofiberklut
- En hårføner eller en varmepistol

Jobb på et rent, støvfritt sted i romtemperatur (unngå kulde). Demonter plastdelene hvis du kan: monteringen blir mye enklere.

2

STEG 2

Finn ut hvor delene skal

Før du rengjør noe, pakk ut settet og legg frem alle arkene. Hold hvert klistremerke mot delen sin uten å fjerne papiret: skjermer, sidedeksler, spoilere, lyktemaske, tankdeksler.

Tips: bruk bildene på produktsiden og skruehullene for å se hvilket klistremerke som skal hvor.

3

STEG 3

Forbered plastdelene

Vask først hver plastdel med en klut og såpe. Avfett grundig med isopropylalkohol, og tørk deretter over med en myk klut så overflatene blir helt tørre. En ren og tørr overflate er grunnlaget for godt feste.

Tips: hvis et gammelt sett sitter på, fjern det og alle limrester.

4

STEG 4

Juster klistremerket

Hold klistremerket mot delen, trekk av bare en liten bit av beskyttelsespapiret og fest den ene enden lett. Slik kan du justere klistremerket nøyaktig før du fester det for godt.

5

STEG 5

Monter med varme

Når basen sitter riktig, trekk av papiret litt etter litt mens du presser luften utover. Varm også opp plastdelen før og under monteringen: limet fester mye bedre på varm plast.

Ikke vær redd for å starte på nytt hvis klistremerket sitter skjevt: i verkstedet setter vi det på og tar det av 2 eller 3 ganger til resultatet er perfekt.

6

STEG 6

Finish

Når klistremerket er på plass, gå over hele plastdelen en siste gang med varme og press kantene godt ned. Fokuser på kurver og hjørner: varmen myker opp settet så det følger formen perfekt.

RETT FRA VERKSTEDET

Tips del for del

Det vi har lært av å montere dekorsett hver dag.

Sidedeksler med skruehull

- Trekk av en liten bit av beskyttelsespapiret ved siden av skruehullet (hullet i klistremerket).
- Legg lett på og juster enden lengst fra hullet, dra litt og fest klistremerket.
- Nå har du en god base: trekk av resten av papiret mens du presser luften utover.
- Varm både plastdelen og klistremerket, særlig i kurver og hjørner: klistremerket mykes opp og limet fester bedre.

Forskjerm

Omtrent det samme som plastdelene, siden den også har kurver.

- På **Acerbis Evo**-skjermen: juster hullene øverst på skjermen og fest mot fronten.
- Dra godt mens du presser ut luften, litt varme på skjermen og klistremerket, og det sitter.
- Gå over alt med litt varme og press kantene godt ned.

Tankdeksler i plast

- **Viktig:** på plastdelene holder det å avfette én gang, men her må du være grundig. Avfett 2 til 3 ganger med isopropylalkohol, og tørk så med en tørr klut.
- Varm tanken og klistremerket lett, fest det i ett strekk og press hardt.

Hvorfor? Plasttanker er ikke 100 % tette: det slipper alltid ut gasser. Derfor må klistremerket sitte skikkelig godt.

Lyktemaske

- Demonter den hvis du kan: flatt på arbeidsbenken er monteringen mye enklere.
- Tilpass først klistremerket til utsparingene for lyset (lykt, LED). Det er referansen din for resten.
- Masken er svært buet: varm masken og klistremerket lett, og legg fra midten mot kantene, litt etter litt.

Hvorfor har klistremerket mitt mange små kutt inni?

Det er normalt, og det er med vilje. Klistremerker for **plasttanker** har kutt som slipper ut drivstoffdampene som fordamper gjennom plasten.

Uten disse kuttene ville klistremerket ikke holdt mer enn en måned.

PROBLEMER, LØST

Problemer og feil du bør unngå

Spørsmålene vi får oftest, og hvordan du løser dem.

Fjerne det gamle settet

- Varm det gamle klistremerket i noen minutter med hårføner eller varmepistol for å myke opp limet.
- Løft et hjørne med neglen og trekk sakte og flatt mens du fortsetter å varme.
- Fjern alle limrester, og vask og avfett som i steg 3.

En luftboble?

- Rett etter montering, prøv først å presse den ut mot kanten med skrapen.
- Blir den sittende, løft klistremerket forsiktig til boblen, varm det lett og legg det ned igjen mens du presser luften utover.
- **Ikke stikk hull på den:** det lille hullet kan gi problemer ved vask eller rengjøring med produkter som alkohol.

Feil du bør unngå

- **Strekke kald vinyl:** den deformeres og løsner til slutt. Varm først, og dra så forsiktig.
- **Overoppheting:** hold varmepistolen 25-30 cm unna, alltid i bevegelse, på laveste innstilling.
- **Ideelt sted:** monter innendørs, mellom 20 og 30 °C, så limet aktiveres skikkelig og jevnt overalt.
- **Vaske for tidlig:** vent 3 til 4 dager før første vask.

ETTER MONTERING

Vedlikehold av settet

- Vent 3 til 4 dager før du vasker sykkelen
- Hold høytrykksspyleren unna kantene
- Vask med såpevann og en myk svamp
- Ingen løsemidler eller slipende produkter på settet

VANLIGE SPØRSMÅL

Dine spørsmål om montering

Hvor lang tid tar det å montere et dekorsett?

Regn med 1 til 1,5 time for et komplett sett. Ta deg god tid: i verkstedet gjør vi noen ganger et klistremerke om 2 eller 3 ganger før det blir perfekt.

Hva er beste temperatur for montering?

Mellom 20 og 30 °C, innendørs. Da aktiveres limet jevnt overalt. Unngå direkte sol og kald plast.

Skal jeg varme plasten eller bare klistremerket?

Begge deler. I verkstedet varmer vi plastdelen før, under og etter monteringen: limet fester mye bedre på varm plast. Hold varmepistolen 25-30 cm unna, alltid i bevegelse.

Hva skal jeg avfette plasten med?

Isopropylalkohol, etter vask med såpevann og tørking med en myk klut. På en plasttank: avfett 2 til 3 ganger.

Jeg har en luftboble, hva gjør jeg?

Press den først mot kanten med skrapen. Blir den værende, løft forsiktig opp til boblen, varm litt og legg ned igjen. Stikk den aldri med en nål.

Når kan jeg vaske sykkelen etter monteringen?

Vent 3 til 4 dager før første vask, så limet får herdet helt.

VERKSTEDKVALITET

Derfor holder settene våre

En god montering er halve jobben. Den andre halvparten er settet. Hos Army lager vi ikke billige dekorsett: vi lager sett som holder.

Tykke klistremerker: Tykk vinyl som tåler støvelslitasje og terrengbruk bedre.

Trykk i 8 farger: Fyldige farger og presise overganger, tro mot designernes arbeid.

Ekstra sterkt lim: Godt feste på plastdeler, laget for å tåle vibrasjoner, vask og turer.

Varmpåført laminering: Beskyttelsesfilmen påføres varm for bedre holdbarhet: settet beholder fargene lenger.

Et kunstnerkollektiv siden 2014: ekte grafiske designere med lidenskap for motorsykler, og eget verksted, uten underleverandører.

Trenger du hjelp med monteringen?

Spørsmål om settet ditt eller en vanskelig del? Skriv til oss, så svarer vi raskt. Skriv til oss på armysctv.com.